




## Návod k obsluze



## Horkovzdušný fritovací hrnec AF-1230.25

### Popis přístroje



1. Časovač 0-60 min.
2. Nádoba fritovacího hrnce
3. Fritovací vložka
4. Úchyt fritovací vložky
5. Fritovací vložka
6. Přívodní kabel
7. Výpusť vzduchu a filtr
8. Kontrolka provozu
9. Kontrolka ohřevu

### Technické údaje

Jmenovité napětí: 220 – 240 V  
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz  
Příkon: 1500 W



### Likvidace



Symbol, kterým je produkt označený, znamená, že tento produkt je klasifikovaný jako elektrické a elektronické vybavení a na konci své běžné životnosti se nesmí vyhazovat s domovním odpadem. Likvidaci a recyklaci upravuje směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) č. 2002/96/ES. Informace o likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízeních se můžete dozvědět u svých místních úřadů.

## Tento návod k obsluze uschovejte POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

### Upozornění

Před použitím přístroje si důkladně prostudujte tento návod k obsluze a uložte jej tak, abyste do něj mohli později kdykoli nahlédnout.



### Pozor

1. Pro vaši bezpečnost odpovídá tento přístroj bezpečnostním ustanovením a směrnícím platným v době výroby (směrnice o nízkém napětí, o elektromagnetické kompatibilitě, o styku s potravinami, o životním prostředí apod.).
2. Zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji (střídavý proud) odpovídá parametrům vaší elektrické sítě.
3. Vzhledem k tomu, že v různých zemích jsou různé standardy pro elektrické sítě, doporučujeme, abyste výše uvedenou kompatibilitu ověřili u svého poskytovatele elektrické energie.
4. Tento přístroj je určen pouze k domácímu použití. Výrobce neručí za komerční používání přístroje, používání v rozporu s účelem určení a v rozporu s návodem k obsluze. V těchto případech zaniká i záruka.
5. Jestliže je poškozený přírodní kabel či zástrčka, nebo pokud přístroj vykazoval závady, spadl nebo byl jinak poškozen, nepoužívejte jej. Vraťte jej zpět prodejci. V žádném případě se nesnažte o opravu přístroje svépomocí.
6. Nepoužívejte prodlužovací šňůry. Když už se pro použití prodlužovací šňůry rozhodnete, musí být v dobrém stavu a odpovídat příkonu přístroje.
7. Nenechávejte přírodní kabel přístroje volně viset.
8. Neodpojujte od zdroje elektřiny taháním za kabel.
9. Přístroj ihned po použití odpojte od zdroje elektřiny a dále v případě, že jej chcete přemístit a rovněž před čistěním.
10. Tento přístroj mohou používat děti od osmi let, jakož i osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi a nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud byly předem poučeny o bezpečném používání přístroje a možných nebezpečích hrozících při jeho provozu.
11. Přístroj není hračka pro děti! V žádném případě nepatří do rukou dětem mladším 8 let.
12. Když už přijde přístroj do rukou dětem, může to být v rámci údržby a čištění. Dětem by však mělo být alespoň 8 let a vše by se mělo odehrávat pod dohledem dospělé osoby.
13. Zařízení není určeno k tomu, aby bylo řízeno přes externí časový spínač či dálkové ovládání.
14. Při poškození nechte přírodní kabel vyměnit výrobcem, prodejcem či podobně kvalifikovanou osobou, v opačném případě může dojít ke vzniku škody či ublížení na těle.
15. Přístroj je určen k použití ve vnitřních prostorách.

### Nebezpečí

- Tělo přístroje obsahuje elektrické součásti a topná tělíska. V žádném případě je proto nenamácejte do vody ani neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Dávejte pozor, aby se do přístroje nedostala voda, hrozí úraz elektrickým proudem nebo zkrat.
- Pro zamezení kontaktu s topnými tělíska je třeba dávat veškeré potraviny do košíku.
- Při použití nesmí být zakryta vzduchová mřížka pro nasávání a vypouštění vzduchu do přístroje.
- V rámci prevence požáru nedávejte do nádoby olej.
- Při provozu se nedotýkejte vnitřních částí přístroje.

### Automatické vypínání

Tento přístroj je vybavený časovým spínačem. Pokud vyprší nastavený čas, ozve se zvukový signál a přístroj se automaticky vypne. Přístroj můžete vypnout i ručně tím, že otočíte časovým spínačem proti směru hodinových ručiček na „0“.

#### Před prvním použitím

1. Odstraňte veškerý obalový materiál.
2. Odstraňte z přístroje všechny nálepky a etikety. (S výjimkou typového štítku!)
3. Umyjte vložku a nádobku horkou vodou na nádobi a neodíravou houbičkou.  
**Poznámka:** Tyto díly můžete mýt i v myčce.
4. Přístroj zvenku a zevnitř otřete vlhkým hadříkem. Tento zdravý, elektrický fritovací hrnec funguje bez tuku na horký vzduch. Do nádoby tedy nelijte olej ani tuk na smažení.

#### Za provozu

1. Postavte přístroj na rovnou stabilní, tepluvzdornou podložku mimo dosah vody a veškerých zdrojů tepla.
2. Za provozu nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru.
3. Přístroj funguje za vysokých teplot, které mohou způsobit popáleniny. Nikdy se proto nedotýkejte horkých částí přístroje (nádobka, vzduchová výpusť apod.).
4. Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých materiálů (záclony, žaluzie) či externích zdrojů tepla (plynová kamna, kuchyňský sporák apod.).
5. Při požáru nikdy nehaste vodou. Odpojte přístroj od zdroje elektrického proudu. Zavřete kryt, pokud to není příliš nebezpečné. Plameny uduste vlhkým hadrem.
6. Pokud jsou v přístroji horké pokrmy, nehybejte jím.
7. Přístroj nikdy nenamácejte do vody!

**POZOR:** Do nádoby nikdy nelijte vodu ani jiné tekutiny.

Na přístroj nic nepokládejte. Došlo by k omezení proudění vzduchu, což by mělo negativní vliv na proces fritování.

## Použití elektrického fritovacího hrnce k přípravě zdravých pokrmů bez tuku

V tomto elektrickém fritovacím hrnci fungujícím bez tuku můžete připravovat mnoho pokrmů. Zde je několik nápadů, abyste z přístroje měli co největší užitek.

### Krok 1

1. Zasuňte zástrčku kabelu do vhodné uzemněné zásuvky.
2. Opatrně vysuňte z přístroje nádobku.
3. Do vložky vložte potraviny.

**Upozornění:** Do nádobky nikdy nedávejte více potravin, než je uvedeno dále v tabulce. Překročení dávky se negativně podepíše na výsledku fritování.

4. Zasuňte nádobku zpět do horkovzdušného fritovacího hrnce. Nádobku nikdy nepoužívejte bez vložky.

**Pozor:** Při provozu a krátce po něm se nádobky nedotýkejte, je velmi horká. Nádobku berte pouze za úchyt.

5. Nastavte dobu fritování podle toho, jaké potraviny připravujete
6. Přístroj zapnete tak, že nastavíte časový spínač na příslušnou dobu. Rozsvítí se kontrolka provozu. Rozsvítí se rovněž kontrolka ohřevu, která zhasne, jakmile bude dosažena nastavená teplota. Tato kontrolka se opět rozsvítí, kdykoli teplota klesne pod nastavenou hodnotu. Během fritování se bude tato kontrolka několikrát rozsvěcet a opět zhasínat.
7. Pokud je přístroj studený, nastavte čas o tři minuty více, nebo nechte přístroj bez obsahu zhruba 4 minuty zahřát.
8. Některé přísady je třeba v polovině času přípravy protřepat. K tomu chytněte nádobku za úchyt, vysuňte z přístroje, protřepejte nebo potraviny otočte vidličkou či kuchyňskými kleštěmi. Poté vraťte nádobku zpět do fritovacího hrnce.

**Pozor:** Při protřepávání nebo obracení nemačkejte uvolňovací tlačítko.

9. Jakmile se ozve zvuková signalizace časového spínače, je nastavená doba přípravy u konce. Vysuňte nádobku z přístroje a postavte ji na tepluvzdorný povrch. Zkontrolujte, zda je pokrm hotový. Pokud ne, vraťte nádobku do přístroje a nastavte časový spínač na pár minut navíc.
10. Když chcete potraviny vyndat z nádobky, stlačte uvolňovací tlačítko a vyjměte vložku z nádobky. Nádobka i potraviny jsou horké, vyndávejte je proto vidličkou či kuchyňskými kleštěmi. K vyndávání velkých a křehkých kusů doporučujeme používat kuchyňské kleště. Poté obsah vložky vyklopte na talíř či do mísy.

### Krok 2

V tabulce níže jsou uvedeny základní hodnoty nastavení pro vybrané pokrmy, které můžete v horkovzdušném fritovacím hrnci připravovat.

**Upozornění:** Hodnoty v tabulce jsou orientační. Nemůžeme vám je garantovat, neboť potraviny se velmi liší podle původu, velikost, tvaru a značky.

### Tabulka – menu:

Pokrm	Min.-max. (g)	Doba (Min.)	Poznámka
Mražené bramborové lupínky	200-500	12-20	Protřepete
Domácí hranolky	200-500	18-30	Přidejte ½ lžice oleje a protřepete
Kousky smaženého sýru	200-300	8-15	
Kuřecí nugetky	100-500	10-15	
Kuřecí řízečky	100-500	18-25	Případně obraťte
Kuřecí paličky	100-500	18-22	Případně obraťte
Steak	100-500	8-15	Případně obraťte
Vepřové kotlety	100-500	10-20	Případně obraťte
Hamburger	100-500	7-14	Přidejte ½ lžice oleje
Mražené rybí prsty	100-400	6-12	Přidejte ½ lžice oleje
Cupcake	5 kusů	15-18	

### Několik doporučení pro ještě lepší výsledky

1. Malé kusy potravin vyžadují kratší čas na přípravu než velké.
2. V případě většího množství potravin je potřebná délka přípravy jen o něco delší než u menšího množství.
3. Pokud při smažení menších kousků v polovině přípravy potraviny protřepete, bude výsledek fritování lepší a potraviny budou rovnoměrněji propečené.
4. Při smažení čerstvých brambor doporučujeme přidat trochu oleje, aby byly hotové brambůrky křupavější. Po přidání oleje do horkovzdušného fritovacího hrnce budou potraviny hotové během několika minut.
5. V horkovzdušném fritovacím hrnci nesmažte velmi tučná jídla jako například klobásy.
6. Pokrmy, které jsou vhodné k přípravě v troubě, můžete připravovat i v tomto horkovzdušném fritovacím hrnci.
7. Optimální množství pro přípravu křupavých hranolek je 500 gramů.
8. K rychlé a snadné přípravě plněných taštiček použijte hotové (rozuměj kupované) těsto. V porovnání s domácím těstem je zde kratší doba přípravy.
9. Horkovzdušný fritovací hrnec lze použít i k ohřívání hotových pokrmů.
10. Při fritování některých pokrmů může být vhodné vložit do fritovacího košíku pečicí papír.

### Čištění a péče

Po každém použití přístroj vyčistěte. Nádobka, pečicí plech, vložka a vnitřní strany přístroje jsou potažené antiadhezní vrstvou. Nepoužívejte proto kovové kuchyňské pomůcky a čističe, neboť byste jimi mohli tuto vrstvu poškodit.

1. Nejprve vysuňte zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj vychladnout.

**Upozornění:** Nádobka rychleji vychladne, pokud ji vyjmete z fritovacího hrnce.

2. Otřete vnější části fritovacího hrnce vlhkým hadříkem.
3. Omyjte vložku a nádobku v horké vodě na nádobí neodírající houbičkou. Případné zbytky potravin odstraníte čisticím prostředkem rozpouštějícím tuk.

**Milé upozornění:** Nádobku a vložku můžete umýt i v myčce.

**Další rada:** Pokud vnitřek nádobky nebo vložky lepí, nalijte do nich horkou vodu na nádobí. Vložte vložku do nádobky a nechte 10 minut odmočit.

4. Vnitřek přístroje umyjte horkou vodou a neodírající houbičkou.
5. Z topného tělíska odstraňte kuchyňským kartáčem veškeré zbytky potravin.
6. Zkontrolujte, zda jsou všechny části čisté a suché.
7. Přívodní kabel omotejte kolem spodní části přístroje a uchyťte pomocí příslušných sponek.

### Distributor pro ČR:

barevné vaření s.r.o., Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov

### Dovozce do EU:

B.S.D TRADE B.V.B.A.

Heiveldekens 9 (unit i), 2250 Kontich, Belgie,