

ROYALTY LINE

Concept ♦ SWITZERLAND ♦ Design

Návod k použití



Mixér SM-400

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

jsme rádi, že jste se rozhodli pro mixér značky Royalty Line. V tomto návodu se dočtete vše potřebné k tomu, aby vám tento spotřebič co nejdéle spolehlivě sloužil. Věříme, že alespoň trochu přispěje ke zpestření vašeho života v kuchyni i mimo ni.

Před použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtete tento návod k obsluze a uložte jej tak, abyste do něj mohli později kdykoliv nahlédnout.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Zařízení mohou používat osoby od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly informovány o bezpečném zacházení s přístrojem a poučeny o nebezpečích hrozících při používání zařízení.
2. Nedovolte dětem, aby si hrály s tímto zařízením.
3. Čištění a údržbu mixéru smějí provádět pouze děti starší 8 let a pod dozorem.
4. Zařízení a kabely se nesmějí dostat do rukou dětem mladším 8 let, pozor i na přívodní kabel, ani na něj by děti neměly nikdy dosáhnout.
5. Zařízení není určeno k ovládní externím časovým spínačem nebo samostatným dálkovým ovládním.
6. Zařízení nepoužívejte ve volné přírodě. Toto zařízení je určeno pouze k použití v domácnosti a ve vnitřních prostorách.
7. Pokud již zařízení nechcete používat nebo je hodláte čistit, odpojte je od zdroje elektrické energie.
8. Nepoužívejte spotřebič, pokud je spotřebič či jeho přívodní kabel poškozený.
9. Zamezte kontaktu zařízení a přívodního kabelu s vodou nebo jinými kapalinami.
10. V případě poškození kabelu, je s ohledem na možná rizika nutné, aby výměnu provedl jedině kvalifikovaný opravář.
11. Zabraňte kontaktu přívodního kabelu s horkými předměty či ostrými hranami.
12. Při používání mixéru dbejte na to, aby byla nádoba mixéru správně nasazená na krytu motoru.

DALŠÍ UPOZORNĚNÍ PRO BEZPEČNOU PRÁCI S MIXÉREM

1. Ujistěte se, že parametry zdroje elektrického proudu odpovídají parametrům uvedeným na typovém štítku mixéru.
2. Vždy používejte mixér na čistém, stabilním a suchém povrchu.
3. Dbejte na to, aby bylo při mixování vždy správně umístěno víko mixovací nádoby.
4. Nikdy nepokládejte mixovací nádobu na základnu mixéru za chodu motoru.
5. Neodebírejte mixovací nádobu, pokud je přístroj v provozu.
6. Nepřeplňujte kapacitu mixovací nádoby, kapacita je maximálně 1 litr. Pokud se motor samovolně zastavuje, ihned mixér vypněte, odejměte mixovací nádobu a odstraňte nadbytečné množství surovin. Při vkládání surovin do mixovací nádoby se ujistěte, že je zařízení vypnuto, nekládejte suroviny do nádoby za chodu motoru mixéru.
7. Před odebíráním příslušenství, čištěním nebo připevňováním příslušenství mixér vždy odpojte od zdroje elektrické energie.

POPIS HLAVNÍCH SOUČÁSTÍ MIXÉRU

1. Kalíšek k víku
2. Víko mixovací nádoby
3. Mixovací nádoba
4. Nože
5. Základna s motorem
6. Vypínač (P 0-1-2)

To malé je nástavec pro mlýnek



JAK POUŽÍVAT MIXÉR

1. Před prvním použitím mixéru důkladně omyjte veškeré příslušenství.
2. Nasaďte mixovací nádobu (3) na základnu s motorem (5).
3. Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků mixování, vkládejte kousky ovoce nebo zeleniny nakrájené na kostičky. Rovněž se doporučuje mixovat nejprve suroviny s vyšším obsahem vody, až poté ostatní suroviny.
4. Mixér zapojte do zásuvky a vypínačem (6) zapněte.
5. Mixér má 2 rychlosti a funkci turbo. Po vložení surovin do mixéru zapněte mixér na první rychlost, po chvíli, až budou suroviny promixovány, můžete pokračovat na druhý rychlostní stupeň. V případě, že budete chtít použít turbo rychlost, otočte vypínač do polohy "PULSE".
6. Nikdy nepoužívejte mixér déle než 1 minutu, jinak hrozí spálení motoru. Po každé minutě mixování zařízení alespoň na 1 minutu vypněte.

ČIŠTĚNÍ

1. Odpojte mixér od zdroje elektrické energie.
2. Sejměte mixovací nádobu od základny mixéru. Pokud čistíte nože uvnitř nádoby, čiňte tak opatrně, jsou ostré a mohly by vám způsobit poranění.
3. Odstraňte kryt a víko, poté nádobu umyjte teplou vodou s čisticím prostředkem.
4. Základnu mixéru čistěte vlhkým hadříkem.
5. Pokud chcete umýt mixovací nádobu, nalijte do ní trochu čisté vody, uzavřete, zapněte mixér a až bude nádoba čistá, zařízení vypněte, odpojte od zdroje elektrické energie a důkladně dočistěte.

Technické údaje

Síťové napětí: 220 – 240 V ~50/60 Hz
Výkon: 250-300 W



Likvidace

Symbol přeškrtnuté popelnice, kterým je produkt označený, znamená, že tento produkt je klasifikovaný jako elektrické a elektronické vybavení a na konci své běžné životnosti se nesmí vyhazovat s domovním odpadem. Likvidaci a recyklaci upravuje směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) č. 2002/96/ES. Informace o likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízeních se můžete dozvědět u svých místních úřadů.



Distibutor pro ČR:

Cartina s.r.o., Branická 53, 147 00 Praha

Dovozece do EU:

B.S.D TRADE B.V.B.A.

Heiveldekens 9-22, 2250 Kontich, Belgie, zastupující ARNOLD & SIEDSMA, Meir 24, Antwerpen, 2000, Belgie