

ROYALTY LINE

Concept ♦ SWITZERLAND ♦ Design

Návod k použití



Mixér Royalty Line

SME-600.6

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití.
2. Zařízení mohou používat osoby od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly informovány o bezpečném zacházení s přístrojem a poučeny o nebezpečích hrozících při používání zařízení.
3. Nedovolte dětem, aby si hrály s tímto zařízením.
4. Čištění a údržbu mixéru smějí provádět pouze děti starší 8 let a pod dozorem.
5. Zařízení a kabely se nesmějí dostat do rukou dětem mladším 8 let.
6. Zařízení není určeno k ovládní externím časovým spínačem nebo samostatným dálkovým ovládním.
7. Zařízení nepoužívejte ve volné přírodě. Toto zařízení je určeno pouze k použití v domácnosti a ve vnitřních prostorách.
8. Pokud již zařízení nechcete používat nebo je hodláte čistit, odpojte je od zdroje elektrické energie.
9. Zařízení nepoužívejte, je-li poškozené. V tom případě se obraťte na oddělení péče o zákazníky.
10. Zamezte kontaktu zařízení a přívodního kabelu s vodou nebo jinými kapalinami.
11. Dbejte na to, aby byl přívodní kabel mimo dosah dětí.
12. V případě poškození kabelu, je s ohledem na možná rizika nutné, aby výměnu provedl jedině výrobce, jím pověřená osoba nebo jiná osoba s odpovídající kvalifikací.
13. Zabráňte kontaktu přívodního kabelu s horkými předměty či ostrými hranami.
14. Při používání mixéru dbejte na to, aby byla nádoba mixéru správně nasazená na krytu motoru.

JAK POUŽÍVAT MIXÉR

1. *Před prvním použitím mixéru důkladně omyjte veškeré příslušenství.*
2. *Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků mixování, vkládejte kousky ovoce nebo zeleniny nakrájené na kostičky (o velikosti 1,3 - 2,5 cm).*
3. *Rovněž se doporučuje mixovat nejprve suroviny s vyšším obsahem vody, až poté ostatní suroviny.*
4. *Mixér má 2 rychlosti a funkci turbo. Po vložení surovin do mixéru zapněte mixér na první rychlost, po chvíli, až budou suroviny promixovány, můžete pokračovat na druhý rychlostní stupeň. V případě, že budete chtít použít turbo rychlost, přesuňte spínač do pozice "PULSE".*
5. *Nikdy nepoužívejte mixér déle než 1 minutu, jinak hrozí spálení motoru. Po každé minutě mixování zařízení alespoň na 1 minutu vypněte.*

UPOZORNĚNÍ

1. *Ujistěte se, že parametry zdroje elektrického proudu odpovídají parametrům uvedeným na typovém štítku zařízení.*
2. *Vždy používejte mixér na čistém, stabilním a suchém povrchu.*
3. *Dbejte na to, aby byl při mixování vždy správně umístěný kryt skleněné mixovací nádoby.*
4. *Nikdy nepokládejte mixovací nádobu na základnu mixéru za chodu motoru.*
5. *Neodstraňujte mixovací nádobu, pokud je zařízení v provozu.*
6. *Nepřeplňujte kapacitu mixovací nádoby, kapacita je maximálně 1,5 litru. Pokud se motor samovolně zastavuje, ihned mixér vypněte, odejměte mixovací nádobu a odstraňte nadbytečné množství surovin.*
7. *Při vkládání surovin do mixovací nádoby se ujistěte, že je zařízení vypnuto, nekládejte suroviny do nádoby za chodu motoru mixéru.*
8. *Před odebráním příslušenství, čištěním nebo připevňováním příslušenství mixér vždy odpojte od zdroje elektrické energie.*

ČIŠTĚNÍ

1. *Odpojte mixér od zdroje elektrické energie.*
2. *Sejměte mixovací nádobu od základny mixéru. Pokud čistíte nože uvnitř nádoby, čiňte tak opatrně, jsou ostré a mohly by vám způsobit poranění.*
3. *Odstraňte kryt a víko, poté nádobu umyjte teplou vodou s čisticím prostředkem.*
4. *Základnu mixéru čistěte vlhkým hadříkem.*
5. *Pokud chcete umýt mixovací nádobu, nalijte do ní trochu čisté vody, uzavřete, zapněte mixér a až bude nádoba čistá, zařízení vypněte, odpojte od zdroje elektrické energie a důkladně dočistěte.*

POPIS HLAVNÍCH SOUČÁSTÍ MIXÉRU



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí: 220-240V - 50/60Hz

Výkon: 500 W

Likvidace



Symbol přeškrtnuté popelnice, kterým je produkt označený, znamená, že tento produkt je klasifikovaný jako elektrické a elektronické vybavení a na konci své běžné životnosti se nesmí vyhazovat s domovním odpadem. Likvidaci a recyklaci upravuje směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) č. 2002/96/ES. Informace o likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízeních se můžete dozvědět u svých místních úřadů.

Distibutor pro ČR:

Cartina s.r.o., Branická 53, 147 00 Praha

Dovozce do EU:

B.S.D TRADE B.V.B.A.

Heiveldekens 9-22, 2250 Kontich, Belgie, zastupující ARNOLD & SIEDSMA, Meir 24, Antwerpen, 2000, Belgie