



Návod k použití



Fén
HT-HT1200.15

NÁVOD K POUŽITÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Před použitím přístroje si pozorně přečtete tento návod k obsluze.
2. Tento spotřebič je určený pouze k soukromému nekomerčnímu použití.
3. Pokud spotřebič nepoužíváte, vždy ho vypojte ze zásuvky. Od zdroje elektrického proudu ho odpojte rovněž v případě, že k němu budete připojovat příslušenství, čistit ho, nebo pokud dojde k jakékoli poruše. Nejdříve spotřebič vypněte a pak ho vypojte z elektřiny. Při odpojování ze zásuvky tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.

4. Pravidelně spotřebič a napájecí kabel prohlížejte a kontrolujte, jestli nejsou poškozené. V případě jakéhokoli poškození spotřebič přestaňte používat.
5. Přístroj nikdy neopravujte sami, obraťte se na akreditované odborníky.
6. Chraňte přístroj a napájecí kabel před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí, ostrými předměty apod.
7. Zapnutý přístroj nikdy neponechávejte bez dozoru! Kdykoli jej nebudete používat, vypněte jej – i kdyby se jednalo jen o malou chvíli.
8. Používejte pouze originální příslušenství.
9. Používejte pouze k účelu, k němuž je spotřebič určen.
10. Dávejte mimořádný pozor na to, aby se přístroj nenamočil.
11. Když budete vysoušeč vlasů používat v koupelně, vždy spotřebič po použití vypojte ze zásuvky. Zapojený spotřebič představuje nebezpečí, i když je vypnutý.


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO TENTO KONKRÉTNÍ PŘÍSTROJ

1. Nikdy přístroj nepřipojujte ke zdroji elektrického proudu s nevhodným napětím.
2. Pokud je poškozen síťový kabel, je třeba, aby opravu provedl výrobce, jeho zákaznický servis nebo kvalifikovaný opravář. Jiné opravy jsou nebezpečné.
3. Při použití zajistěte, aby byl zajištěn volný průchod vzduchu a mřížka fénu.
4. Váš fén má v sobě zabudovanou pojistku proti přehřátí. Při přehřátí se tedy automaticky vypne a po chvíli vychladnutí se opět zapne. Pokud se fén automaticky vypne a vy ho již nechcete používat, vypněte ho a odpojte od zdroje elektrického proudu.
5. Výpuštění vzduchu nepřikládejte příliš blízko k vlasům. Při delších přestávkách při vysoušení vlasů fén vždy vypněte a vypojte ze sítě. Po použití spotřebič vypoďte ze sítě.

6. Chraňte přístroj před vodou a vlhkostí, zejména dávejte pozor na vany, sprchové kouty a koupající se osoby!!! Hrozí smrtelný úraz elektrickým proudem!!!
7. Zařízení smějí používat děti od osmi let věku, jakož i osoby s omezenými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi a osoby bez dostatku znalostí a zkušeností pouze pokud jsou předem poučeny o použití a chápou možná rizika související s použitím.
8. Se spotřebičem si nesmí hrát děti.
9. Čištění a běžnou údržbu zařízení smějí provádět pouze děti od 8 let, jsou-li pod dohledem.
10. Zařízení a jeho přívodní kabel nepatří do rukou dětí mladších 8 let.
11. Spotřebič není určený k použití s přídatným časovým spínačem ani k ovládání přes samostatné dálkové ovládání.
12. Spotřebič je určen pouze pro použití ve vnitřním prostředí.

POPIS SOUČÁSTÍ PŘÍSTROJE

1. Směřovač proudu vzduchu
2. Tlačítko vypnutí/zapnutí a rychlosti
3. Přívodní kabel
4. Sání vzduchu
5. Očko na zavěšení



POUŽITÍ

1. Zcela rozmotejte přívodní kabel.
2. Nyní připojte přístroj do zásuvky s ochranným vodičem 220-240~50/60 Hz.

NASTAVENÍ TEPLoty A RYCHLOSTI

Stupeň 0: vypnuto

Stupeň I: mírný proud vzduchu, nižší teplota

Stupeň II: intenzivní proud vzduchu, vysoká teplota

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Sací otvor občas vyčistěte jemným kartáčkem. Kryt čistěte měkkým, suchým hadříkem bez čisticích prostředků a dalších přísad.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Příkon: 1000-1200 W



LIKVIDACE



Symbol, kterým je produkt označený, znamená, že tento produkt je klasifikovaný jako elektrické a elektronické vybavení a na konci své běžné životnosti se nesmí vyhazovat s domovním odpadem. Likvidaci a recyklaci upravuje směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) č. 2012/19/EU, jejímž cílem je minimalizovat dopad elektroodpadu na životní prostředí použitím nejlepších dostupných recyklačních postupů, likvidací nebezpečných látek a snižováním odpadu pro skládky. Informace o správné likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízení získáte od svých místních úřadů.

Distributor pro ČR:

barevné vaření s.r.o., Jičínská 226/17, Praha 3 - Žižkov

Dovozce do EU:

B.S.D TRADE B.V.B.A.

Heiveldekens 9 (unit i), 2250 Kontich, Belgie