

ROYALTY LINE

— Concept ♦ SWITZERLAND ♦ Design —

Návod k obsluze



Fén

HT-2200.16

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


1. Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a uložte jej tak, abyste do něj mohli později kdykoli nahlédnout.
2. Tento přístroj je určený pouze k soukromému nekomerčnímu použití ve vnitřních prostorách. Přístroj nikdy nenamáčejte a zabraňte kontaktu s ostrými předměty. Nesahejte na přístroj mokřkýma rukama. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě jej odpojte od zdroje elektrického proudu.
3. Přístroj odpojte od zdroje elektrického proudu rovněž v případě, že jej budete nechávat bez dozoru a také před tím, než jej budete čistit, přidávat nebo odebírat příslušenství. Při odpojování ze zásuvky tahejte za zástrčku nikoli za kabel.
4. V zájmu ochrany dětí před úrazy elektrickým proudem fén nikdy nenechávejte bez dozoru v blízkosti dětí. Fén uchovávejte mimo dosah dětí.
5. Pravidelně kontroluje přístroj i přívodní kabel, zda nedošlo k jejich poškození. Pokud bude na přístroji patrné poškození, nepoužívejte jej.
6. Přístroj nikdy neopravujte sami, obraťte se na akreditované odborníky.
7. Chraňte přístroj a přívodní kabel před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí, ostrými předměty apod.
8. Zapnutý přístroj nikdy neponechávejte bez dozoru! Kdykoli jej nebudete používat, vypněte jej – i kdyby se jednalo jen o chvilinku.
9. Používejte pouze originální příslušenství.
10. Dávejte mimořádný pozor na to, aby se přístroj nenamočil.
11. Používejte přístroj pouze k uvedenému účelu použití.
12. Když budete vysoušeč vlasů používat v koupelně, je vhodné přístroj vždy vypojet ze zásuvky, neboť blízkost vody představuje nebezpečí, a to i v případě, že je přístroj vypnutý.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO TENTO KONKRÉTNÍ PŘÍSTROJ

1. Nikdy přístroj nepřipojte ke zdroji elektrického proudu o nevhodném napětí.
2. Jestliže je poškozený síťový kabel, je třeba, aby opravu provedl zákaznický servis nebo kvalifikovaný opravář.
3. Při použití zajistěte, aby byl zajištěn volný průchod vzduchu a mřížka fénu.
4. Váš fén má v sobě zabudovanou pojistku proti přehřátí. Při přehřátí se tedy automaticky vypne a po chvíli vychladnutí se opět zapne. Pokud se fén automaticky vypne a vy ho již nechcete používat, vypněte ho a odpojte od zdroje elektrického proudu.
5. Výpusť vzduchu nepřibližujte k vlasům příliš. Při delších přestávkách při vysoušení vlasů fén vypínejte a odpojte od zdroje elektrického proudu.
6. Chraňte přístroj před vodou a vlhkostí, zejména pozor na vany, sprchové kouty a koupající se osoby!!! Hrozí smrtelný úraz elektrickým proudem!!!
7. Zařízení smějí používat děti od osmi let věku, jakož i osoby s omezenými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi a osoby bez dostatku znalostí a zkušeností pouze pokud jsou předem poučeny o použití a chápou možná rizika související s použitím.
8. Děti si nesmějí se zařízením hrát.
9. Čištění a běžnou údržbu zařízení smějí provádět pouze děti od 8 let, jsou-li pod dohledem.
10. Zařízení a jeho přívodní kabel nepatří do rukou dětí mladších 8 let.
11. Zařízení není určeno k použití s přídatnými časovým spínačem ani k ovládní přes samostatné dálkové ovládní.

POPIS SOUČÁSTÍ PŘÍSTROJE

1. Nástavec pro cílené směřování proudu vzduchu
2. Studený vzduch
3. Regulátor teploty a výkonu
4. Přívodní kabel
5. Bezpečnostní filtr
6. Očko na zavěšení
7. Difusor pro větší objem vlasů



POUŽITÍ

- 1) Zcela rozmotejte přívodní kabel.
- 2) Zvolte jeden z nástavců 1., nebo 7. Pomocí nástavce pro cílené směřování proudu vzduchu vlasy rychle vysušíte intenzivním proudem vzduchu.
- 3) Nyní připojte přístroj ke zdroji elektrického proudu.

NASTAVENÍ TEPLoty

Stupeň I: nízká teplota

Stupeň II: šetrné vysoušení při střední teplotě

Stupeň III: rychlé vysoušení při vysoké teplotě

Rychlostní stupně

Poloha 0: zařízení je vypnuté

Poloha I: mírný proud vzduchu

Poloha II: intenzivní proud vzduchu

STUDENÝ VZDUCH

Když stisknete toto tlačítko, přerušíte přívod tepla a můžete tedy tepelnou intenzitu uzpůsobit podle svých potřeb.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Sací otvor občas vyčistěte jemným kartáčkem. Kryt čistěte měkkým, suchým hadříkem bez čisticích prostředků a dalších přísad. Toto zařízení vyhovuje požadavkům evropských směrnic o emisích radiových vln a bezpečnosti nízkonapěťových zařízení. Přístroj byl vyroben v souladu s požadavky na bezpečnost. Technické detaily tohoto přístroje se mohou změnit bez zvláštního oznámení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Příkon: 1800-2200 W

Likvidace



Symbol přeškrtnuté popelnice, kterým je produkt označený, znamená, že tento produkt je klasifikovaný jako elektrické a elektronické vybavení a na konci své běžné životnosti se nesmí vyhazovat s domovním odpadem. Likvidaci a recyklaci upravuje směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) č. 2002/96/ES. Informace o likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízeních se můžete dozvědět u svých místních úřadů.

Distributor pro ČR:

Cartina s.r.o., Branická 53, 147 00 Praha

Dovozce do EU:

B.S.D TRADE B.V.B.A.

Heiveldekens 9-22, 2250 Kontich, Belgie, zastupující ARNOLD & SIEDSMA, Meir 24, Antwerpen, 2000, Belgie