

Cenocco®

Kartáč na čištění obličeje CC-9046

K dispozici máte dva nástavce

Kartáč je určený do sprchy či k umyvdlu, není vhodné jej namáčet resp. ponořovat do vody.

Vložení/výměna baterií

1. Stlačte jazýček u krytu baterií na rukojeti kartáče a kryt vysuňte. Dovnitř vložte jednu tužkovou baterii (AA).
2. Při vkládání baterie:
 - Dávejte pozor, aby se do chlívěčku s baterií nedostala voda, takže určitě baterie nevyměňujte ve sprše a také je dobré se předem usušit a teprve poté se zabývat bateriemi.
3. Vraťte zpět kryt na baterie. Dávejte pozor, ať je ve drážkách a dobře sedí.

Použití kartáče

1. Nasaďte zvolený nástavec.
2. Nástavec odstraní tím, že za něj zatáhnete.
3. Na kartáčovací nástavec můžete nanést mýdlo, sprchový gel či jiný přípravek na čištění obličeje.
4. Stiskněte tlačítko on/off.

Údržba

1. Nástavec opláchněte ve vlažné vodě a nechte uschnout.
2. Rukojeť kartáče otřete vlhkým hadříkem.

Několik upozornění

- Přístroj není nutné nijak mazat.
- Uchovávejte v čistotě.
- V případě poruchy se nepokoušejte o opravu.
- Při použití jakkoli handicapovanými osobami je třeba dohledu další osobou.
- Používejte pouze s dodaným originálním příslušenstvím.
- Nemíchejte nové a staré baterie, nemíchejte nabíjecí a klasické alkalické baterie.
- Likvidujte použité baterie v souladu s předpisy.
- Nepoužívejte na poškozenou kůži, na vyrážku, akné a podobné kožní problémy.
- Pozor, ať se vám kartáč nezamotá do vlasů.
- Při nevhodné manipulaci, montáži příslušenství, baterií apod. se může přístroj rozbít.

Model: CC-905

Výkon: 4.50 W

Baterie: klasická tužková (AA)

Distributor pro ČR:

barevné vaření, s.r.o., Jičínská 226/17, Praha 3 - Žižkov

Dovozce do EU:

MSY INVEST sprl, Rue Brogniez 48, Brusel-Anderlecht, Belgie